

Anleitung AQa.Line Be- und Entlüfter Aktivkohle



Montageanleitung Be- und Entlüfter Aktivkohle

Montageanleitung AQa.Line Be- und Entlüfter Aktivkohle



Achtung! Vor Einbau gründlich und vollständig lesen!

AQa.Line Be- und Entlüfter Aktivkohle

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und für das damit entgegengebrachte Vertrauen in uns.

Bei der Warenannahme sollten Sie das Produkt auf eventuelle Transportschäden prüfen. Sollte die Verpackung Beschädigungen aufweisen, ist das Produkt im Beisein des Lieferanten auspacken und zu prüfen. Ist eine Beschädigung vorhanden, so muss diese schriftlich beim Frachtführer angezeigt werden.

Für die sichere Verwahrung von Anschlüssen zur Gartenbewässerung.



Montageanleitung AQa.Line Be- und Entlüfter Aktivkohle



Dieser Filter passt auf DN 75 und DN110 Rohre und eignet sich für das Entlüftung von Klärgruben, Absetzbecken und Mini-Kläranlagen.



Stecken sie den Filter auf die Rohrmuffe mit Dichtung / Schiebemuffe mit Dichtung
Der Filter muss senkrecht montiert werden.

Wenn das Entlüftungsrohr einen sogenannten Schwanenhals hat, schneiden Sie diesen ab und nehmen sie eine Schiebemuffe damit der Filter senkrecht montiert werden kann.

Im Lieferumfang enthalten sind ca. 220 g Pellets deren Haltbarkeit Abhängig von der Belastung ist. (ca. 2 Jahre)